

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: ZQ02375 (LED Mini Gobo Moving Head Light)

1. Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Spezifikation
Betriebsspannung	AC 100-240V, 50/60 Hz
Steuerungsmodi	DMX512, Sound Active, Automatik, Master-Slave
DMX-Kanäle	9 oder 11 Kanäle (wählbar)
Farbrad	7 Farben + Weiß, Regenbogen-Effekt
Goborad	7 Gobos + Weiß, Gobo-Shake-Effekt
Bewegungsbereich	Pan: 540° / Tilt: 205°
Dimmer / Strobe	0-100% linear / 0-20Hz elektronisch

2. Display-Menü & Einstellungen

Nutzen Sie die Tasten MENU, UP, DOWN und ENTER zur Navigation:

Menü	Optionen	Beschreibung
Addr	A001 - A512	DMX-Startadresse einstellen
Chnd	9Ch / 11Ch	Kanalmodus wählen
SLnd	Mast / SL1 / SL2	Master- oder Slave-Modus
ShNd	Sh0 - Sh3	Automatik-Showmodus 0-3
SoUn	on / oFF	Musiksteuerung (Sound Active) ein-/ausschalten
SeNs	0 - 99	Mikrofonempfindlichkeit für Musiksteuerung
bLnd	yes / no	Blackout bei Signalverlust
rAdO	on / oFF	Display-Invertierung
rPAN	yes / no	Pan-Bewegung umkehren (X-Achse)
rTiL	yes / no	Tilt-Bewegung umkehren (Y-Achse)
rEst	-	Gerät zurücksetzen (Reset)

3. DMX-Kanalbelegung (9-Kanal & 11-Kanal Modus)

9CH	11CH	Funktion	DMX-Wert / Beschreibung
CH1	CH1	Pan (Schwenken)	000 - 255 (0 - 540°)
-	CH2	Pan Feineinstellung	000 - 255
CH2	CH3	Tilt (Neigen)	000 - 255 (0 - 205°)
-	CH4	Tilt Feineinstellung	000 - 255
CH3	CH5	Geschwindigkeit	000 (schnell) - 255 (langsam) für Pan/Tilt
CH4	CH6	Dimmer	000 - 255 (Helligkeit 0 - 100%)
CH5	CH7	Stroboskop	000-007: Aus, 008-255: Strobe langsam zu schnell
CH6	CH8	Farbrad	000-007: Weiß, 008-255: Farbsegmente & Regenbogeneffekt
CH7	CH9	Goborad	000-007: Offen, 008-255: Feste Gobos & Gobo-Shake
CH8	CH10	Automatikmodi	000-059: Manuell, 060-255: Auto-Shows / Sound Control
CH9	CH11	Reset	250 - 255 (5 Sekunden halten für Geräte-Reset)

4. Sicherheitshinweise & Wartung

- **Stromanschluss:** Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät öffnen oder warten.
- **Kühlung:** Blockieren Sie niemals die Lüftungsschlitze. Achten Sie auf mindestens 50 cm Abstand zu Wänden.
- **Sicherungswechsel:** Wenn das Gerät nicht einschaltet, prüfen Sie die Sicherung an der Kaltgerätebuchse (F3AL250V).